

## Tastenkombinationen zur Aktivierung von Leistungsmerkmalen der Queste-Telefonie

Leistungsmerkmal	Aktivieren	deaktivieren
Anklopfen/Makeln/Rücksprache	*431	*430
Anklopfen ablehnen	R 0	
Halten	R 1	
Makeln	R 2	
Permanente Rufnummernunterdrückung	*311	*310
Rückfragen	R Zielrufnummer	
Aktive Verbindung beenden	R 1	
Anrufe mit unterdrückter Nummer abweisen	* 301 (Status *309)	*300
Nicht stören	*261 (Status *269)	*260
Anrufweiterleitung		
sofort	*211 Zielrufnummer (Status 219)	*210
Nach x Sekunden	*611 Zielrufnummer * Sekunden (Status 619)	*610
Bei besetzt	*671 Zielrufnummer (Status 679)	*670

### Besonderheit:

**Bei einer FritzBox muss \*# vorgewählt werden, um die Dienstmerkmale durchzureichen.**